



Verrohrt bohren

In rolligem Material sind einer offenen Bohrschnecke oft Grenzen gesetzt. Hierfür haben wir ein cleveres System zum verrohrten Bohren entwickelt. Mittels diesem können Sie Grundwasserabsenkungen, Rühlwände oder Ortbetonpfähle problemlos selber herstellen.

Zu Beginn wird mit einer Endlosbohrschnecke der Grund gelockert. Anschliessend wird auf die volle Tiefe ein Rohr eingedreht, welches danach ausgebohrt wird. Nach der Montage oder dem Betonieren wird das Rohr wieder ausgedreht und das System kann vollumfänglich wiederverwendet werden.



Verrohrte Bohrsysteme von Terrasystems werden kundenspezifisch gefertigt. Sie wählen den gewünschten Bohrdurchmesser und die benötigte Tiefe. Die Tiefe kann modular mit 2- oder 3-Meter-Stücken erreicht werden. Wollen Sie die Effizienz noch steigern? Bereiten Sie mehrere Rohre gemeinsam vor und füllen Sie alle gleichzeitig.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.